

# **Руководство по Патч обновления**

- 1. Подготовка**
- 2. Как обновить с помощью USB**
- 3. Процесс обновления**
- 4. Как справиться с аномальными случаями**


7 апреля 2015

# 1. Подготовка

- ① 150MB USB памяти

## 2. Как обновить с помощью USB

- ① Распакуйте загруженный файл.
- ② Проверьте, нет ли папка патч и upgrade.lgu файл, как показано ниже.
- ③ Подключите устройство USB к ноутбуку и скопируйте все файлы в корневой каталог на флешку.



<Fig. 2-1>

### 3. Процесс обновления(1/4)

- ① Insert USB stick with upgrade file into MediaNav.




- ② После примерно 4 ~ 5 секунд, всплывающее сообщение "Чтение USB устройство ..." появится на экране.



### 3. Процесс обновления(2/4)

- ③ Нажмите кнопку "Обновить", чтобы начать обновление процесса.
- Это займет около 6 ~ 7 секунд, пока обновления Процесс не будет завершен.
  - После завершения обновления, он будет автоматически перезагружать систему.



<Fig. 3-3>

#### ВНИМАНИЕ


**НЕ удалить USB устройство и не выключайте двигатель, пока процесс обновления не будет завершена.**

Если вы случайно удалить USB, пожалуйста, обратитесь к <рис. 4-1> на page7.

✓ Если 「Обновление программного обеспечения」 экран не появляется, пожалуйста, обратитесь к <рис. 4-4> на page8.

### 3. Процесс обновления(3/4)

- ④ Процесс обновления будет автоматически перезагружен после перезагрузки системы один или два раза.
  - Перезагрузка системы займет около 4 ~ 5 секунд и обновление займет несколько минут. После завершения обновления, он будет автоматически перезагружать систему.



<Fig. 3-4>


#### ВНИМАНИЕ

- НЕ удалить USB устройство и не выключайте двигатель, пока процесс обновления не будет завершена.**
- ✓ Если вы случайно удалить USB, пожалуйста, обратитесь к <рис. 4-2> на page7 и <рис. 4-3> на page8.
- ✓ Если появится сообщение об ошибке, пожалуйста, обратитесь к <рис. 4-4> на page8.

### 3. Процесс обновления(4/4)

⑤ Обновление завершено

- После перезагрузки система будет готова к работе обновленную версию в 2 ~ 3 секунд.
- После завершения обновления через несколько минут, последняя экран перед обновлением системы будет отображаться.



<Fig. 3-5>

⑥ Когда обновления системы успешно завершена, пожалуйста, удалите память USB.

## 4. Как справиться с аномальными случаями(1/2)


- ① Когда обновление будет отменено путем удаления USB случайно во время 1-го модернизации.

➤ Вставьте флэшку в HU и начать модернизацию снова.



- ② Когда обновление будет отменено путем удаления USB случайно во время 2-й модернизации.

➤ В этом случае, вам нужно вставить палку USB в HU в течение 90 секунд, чтобы перезапустить обновление.



### ВНИМАНИЕ

**НЕ удалить USB устройство и не выключайте двигатель, пока процесс обновления не будет завершена.**

## 4. Как справиться с аномальными случаями(2/2)

- ③ Если вы не вставляя USB в течение 90 секунд после случайно удалили устройство USB.
- Экран с кнопкой Отменить покажет.
  - Если вы нажмете кнопку "Отмена", модернизация будет временно отменяется. Если вы хотите обновить систему, пожалуйста, введите USB.



- ④ Если вы не можете найти файл обновления в корневом каталоге Вашего устройства USB.
- Пожалуйста, проверьте корневую директорию вашего устройства USB,
  - как показано ниже.

